

ИНСТРУКЦИЯ

по применению специального ключа (комплект)

для регулировки подшипников ступиц «тяжелых» ведущих мостов 6520

Использование данного комплекта позволяет отрегулировать конические подшипники ступиц задних колес семейства автомобилей КамАЗ «тяжелого» класса **без снятия колес и разборки планетарной передачи**

Достаточно снять крышку водила и шестерню ведущую колесной передачи.

Трудоемкость регулировки **сокращается в 3 раза** по сравнению с традиционным методом.

Комплект включает в себя:



1- И801.11.100СБ ключ специальный;

2- крышка резьбовая;

3- рым-болт;

4- отвертка;

5- ключ с головкой S13;

6- КР 086 00 000 ключ регулировочный;

7- вороток;

8- спецпассатижи для снятия наружных стопорных колец.

Последовательность применения инструмента наглядно изображена на фото:



1. Отворачивание гайки полуоси



2. Выдвижение полуоси на выводя из зацепления с механизмом блокировки



3. Снятие стопорного кольца и солнечной шестерни



4. Отгибание ушка стопорной шайбы



5. Откручивание стопорного болта



6. Регулировка подшипника ступицы



Корпус специального ключа И801.11.000СБ одновременно служит пеналом для размещения всего комплекта инструмента